



Manette de jeu USB

Réf. : 492200

Contenu de l'emballage

- Manette de jeu USB x1
- Manuel d'utilisation x1

Caractéristiques techniques

- Manette de jeu pour PC
- 10 boutons
- 2 boutons de fonctions spéciales (selon les jeux) Turbo et Clear
- Pavé multidirectionnel
- Port USB
- Longueur du câble : 1,80M
- Installation simplifiée : aucun pilote nécessaire
- Compatible Win 98/ME/2000/XP

Installation

- Assurez vous qu'aucun autre contrôleur de jeu (manette, joystick ou volant) n'est connecté à votre ordinateur.
- Ordinateur allumé, connectez votre manette de jeu Thesys à un port USB disponible de votre ordinateur.
- Votre système détecte votre nouveau matériel et l'installe (sous Win 98, vous devez insérer le CD-ROM original de Windows® 98), suivez simplement les instructions à l'écran.
- Une fois l'installation terminée, double cliquez sur *Poste de travail* sur le bureau Windows® puis sur *Panneau de configuration* et enfin sur *Contrôleur de*

www.omenex.com

Allo Conseil : 02 47 80 20 47



Manette de jeu USB

Réf. : 492200

jeu. Dans la fenêtre contrôleurs, vous devez voir apparaître votre manette de jeu avec la mention OK.

- Cliquez sur *Propriétés* puis sur l'onglet *Paramètres*.
- Dans l'onglet *Paramètres*, cliquez sur *Étalonner* puis suivez les instructions à l'écran.
- Une fois l'étalonnage de votre manette effectué, faites un test de cette dernière en cliquant sur l'onglet *Test*.
- Lorsque vous avez terminé votre test, cliquez sur *Appliquer* puis sur *OK*. Votre manette est prête à être utilisée.

Important : Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit.

En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Evitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.

Ce document ne peut être reproduit ou transmis par quelque moyen que ce soit électroniquement ou mécaniquement sans une permission expresse écrite émanant de la société OMENEX.

Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leur propriétaires respectifs.

Garantie : Votre périphérique Thesys est garanti 2 ans. En cas de dysfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit et accessoires) sur votre lieu d'achat muni de votre ticket de caisse.



■ : Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

www.omenex.com

Allo Conseil : 02 47 80 20 47