



Carte PCI-USB 1.1 / 2 ports

Réf. : 491360



Carte PCI-USB 1.1 / 2 ports

Réf. : 491360

Introduction

Cette carte PCI – USB 1.1 / 2 ports *Thesys* est une solution simple et fiable vous permettant d'équiper un ordinateur de ports USB si celui-ci n'en est pas doté ou bien de rajouter des ports USB supplémentaires.

Caractéristiques

- Compatible USB 1.0 et 1.1 (1.5Mbps et 12Mbps)
- Carte PCI comportant 2 ports USB
- Compatible avec tous les périphériques USB 1.1
- Plug&Play
- Compatible Win 98/ME/2000/XP et Mac OS 8.6 ou supérieur
- Aucun pilote nécessaire

Installation de la carte

- Eteignez votre ordinateur et débranchez son alimentation de la prise murale.
- Ouvrez le capot de l'ordinateur.
- Repérez un slot PCI libre sur votre carte mère (reportez-vous au manuel d'utilisation de celle-ci si nécessaire) puis retirez la barre métallique à l'arrière de l'ordinateur. Insérez fermement la carte *Thesys* dans le slot PCI en prenant soin de ne pas endommager ses connecteurs et fixez la au boîtier de l'ordinateur à l'aide d'une vis

appropriée (non fournie).

- Refermez le capot de l'ordinateur, rebranchez le cordon d'alimentation à la prise murale puis rallumez votre ordinateur.

Installation sous Win 98/ME/2000/XP

La carte PCI-USB 1.1 / 2 ports *Thesys* est conforme à la norme Plug&Play. Elle ne nécessite pas l'installation de pilote supplémentaire. Une fois que votre ordinateur est rallumé, Windows® détecte votre carte et l'installe. Suivez simplement les instructions à l'écran (sous Win 98, le système peut vous demander d'insérer le CD-ROM original de Windows® pour terminer l'installation de votre carte *Thesys*.

Important : Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit.

En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Evitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.

Ce document ne peut être reproduit ou transmis par quelque moyen que ce soit électroniquement ou mécaniquement sans une permission expresse écrite émanant de la société OMENEX.

Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leurs propriétaires respectifs.



■ : Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils contiennent peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.