

Switch HDMI

4 ports

avec télécommande



SWITCH HDMI 1.3 - 4 PORTS



1 . Introduction :

La plupart des écrans HD n'offrent qu'un ou deux ports HDMI, ce qui n'est pas suffisant pour connecter tous vos appareils. Ce switch est une solution simple qui permet d'accueillir 4 appareils connectés en HDMI.


Vous avez aussi la possibilité de relier des équipements dotés de sortie DVI grâce à des adaptateurs DVI/HDMI.

Vous pouvez basculer entre vos différents appareils à l'aide de la télécommande infrarouge fournie ou du bouton situé sur le boîtier.

Un témoin lumineux vous indiquera quelle source est sélectionnée.

Vous bénéficierez ainsi d'un signal audio/vidéo de qualité optimale à partir de tous vos appareils jusqu'en résolution 1080p.

L'appareil est alimenté par le câble HDMI.



2 . Contenu de l'emballage :

Merci de vérifier la présence et l'état des différents éléments contenus dans l'emballage. Ceux-ci sont listés ci-dessous :

- 1 X Switch HDMI 4 ports.
- 1 X télécommande.
- 1 X Guide d'utilisation.

3 . Descriptif de l'appareil :


3.1 La télécommande :

Mise en place de la pile



Les boutons numérotés de 1 à 4 vous permettent d'avoir un accès direct à la source que vous voulez sélectionner.

3.2 Le switch :




1. Témoin de signal de sortie.
2. Bouton de sélection manuelle.
3. Récepteur infrarouge.
4. Voyant de source sélectionnée.
5. Entrées HDMI.
6. Sortie HDMI.
7. Connecteur de déport infrarouge.
8. Trous de fixation.

4 . Installation :

Le switch a été conçu de façon à relier 4 sources HDMI à un Téléviseur Haute Définition. Une fois le câblage effectué, vous n'avez plus besoin de brancher et débrancher vos câbles.

Exemple de configuration :



Note : Avant de connecter vos appareils, vérifiez qu'ils soient tous hors tension.

5 . Caractéristiques :

- Connecte jusqu'à 4 sources HDMI sur un même écran.
- Bascule aisément entre les différentes sources par la télécommande ou par le bouton situé sur le boîtier.
- Prend en charge les résolutions 480p, 720p, 1080i, 1080p.
- Compatible avec tous les appareils HDMI et HDCP.
- Préserve le signal audio et vidéo de haute résolution.
- Alimenté par le câble HDMI.
- Comprend une télécommande sans fil.

6 . Caractéristiques techniques :

- Entrées HDMI : 4(connecteur femelle 19 broches).
- Sortie HDMI : 1(connecteur femelle 19 broches).
- Vitesse de transfert : 10,2 Gbps.
- Formats pris en charge : résolution jusqu'à 1080p.
- Télécommande : infrarouge.
- Dimensions (L x P x H) : 103 x 73 x 22 mm.
- Consommation : 2W.

Important : Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit.

En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Évitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.

Ce document ne peut être reproduit ou transmis par quelque moyen que ce soit électroniquement ou mécaniquement sans une permission expresse écrite émanant de la société OMENEX.

Garantie : Votre produit est garanti 2 ans. En cas de dysfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit et accessoires) sur votre lieu d'achat muni de votre ticket de caisse.

Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

Normes FCC : Ce produit génère et utilise la fréquence radio pouvant causer des interférences aux réceptions de radio et de télévision s'il n'est pas installé ou utilisé correctement. Ce produit a été testé et est conforme aux limites des périphériques informatiques de Class B, en conformité avec les spécifications contenues dans le chapitre 15 des Normes FCC. Ces spécifications sont faites pour apporter une protection raisonnable contre de telles interférences. Toutefois, ce type d'interférences peut arriver, principalement lorsque l'on branche ou que l'on débranche le produit. Si tel était le cas, vous pouvez y remédier en procédant comme suit :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Reliez le produit à une prise électrique différente de celle à laquelle est relié le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un spécialiste.



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



ALLO
CONSEIL
02 47 80 20 47

OMENEX
32 Rue Augustin Fresnel
37170 Chambray-Les-Tours - FRANCE
www.omenex.com