



Mini enceintes pour lecteur MP3

Réf. : 492800

Contenu de l'emballage

- Enceintes mobiles Thesys x1
- Manuel d'utilisation x1

Caractéristiques techniques

- Connecteur Jack 3.5mm mâle
- Rangement interne pour cordon Jack
- Amplificateur intégré
- Puissance totale : 2x 2 Watts RMS
- Compatible avec la plupart des appareils audio
- Alimentées par 4 piles type AA non fournies ou alimentation secteur DC 5V / 1A (non fourni)

Insertion des piles

- Ouvrez le compartiment à piles situé sous les enceintes.
- Insérez 4 piles type AA en prenant soins de respecter les polarités.
- Refermez le couvercle du compartiment à piles.

Utilisation des enceintes

- Une fois les piles correctement insérées dans le compartiment à piles, connectez la fiche Jack 3.5mm mâle à une source audio (lecteur MP3, lecteur de CD, Ordinateur, iPod, PDA...).
- Allumez les enceintes en positionnant le bouton poussoir sur la position « ON » puis réglez le volume à votre convenance en utilisant les boutons « ▲ » et « ▼ » situés de part et d'autre du bouton poussoir.

Précautions d'usage

Ne pas exposer les enceintes à des températures



Mini enceintes pour lecteur MP3

Réf. : 492800

- extrêmes, l'humidité, les vibrations et la lumière directe du soleil.
- Ne pas placer d'objets sur les enceintes.
- Ne pas mettre de bandes magnétiques (cassettes audio ou VHS) à proximité des enceintes afin d'éviter toutes pertes de données.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne démontez pas les enceintes et ne les placez pas à proximité de liquides.

Important : Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans avis préalable. La société OMENEX ne peut être tenue pour responsable des dommages ou pertes financières liés à une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme du produit.

En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même le produit, faites appel à un professionnel. Evitez tout contact entre le produit et de l'eau ou toute substance susceptible de l'endommager.

Ce document ne peut être reproduit ou transmis par quelque moyen que ce soit électroniquement ou mécaniquement sans une permission expresse écrite émanant de la société OMENEX.

Les noms, marques et références cités à titre indicatif dans ce document sont déposés par leurs propriétaires respectifs.

Normes FCC : Ce produit génère et utilise la fréquence radio pouvant causer des interférences aux réceptions de radio et de télévision s'il n'est pas installé ou utilisé correctement. Ce produit a été testé et est conforme aux limites des périphériques informatiques de Class B, en conformité avec les spécifications contenues dans le chapitre 15 des Normes FCC. Ces spécifications sont faites pour apporter une protection raisonnable contre de telles interférences. Toutefois, ce type d'interférences peut arriver, principalement lorsque l'on branche ou que l'on débranche le produit. Si tel était le cas, vous pouvez y remédier en procédant comme suit :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Reliez le produit à une prise électrique différente de celle à laquelle est relié le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un spécialiste.

Garantie : Votre périphérique Thesys est garanti 2 ans. En cas de dysfonctionnement, vous devez le rapporter complet (produit et accessoires) sur votre lieu d'achat muni de votre ticket de caisse.



■ : Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.